

חלק III: טבלת תיכנות לבקורות מסדרת 800 דגמי X

תחילת תיכנות: סמן בטבלת המצורפת את התכונות הדרושות מהבקרה לפי האיפיון הנדרש בהתקנה, למשל איזה אזור יהיה מושהה, ומני סירנה וכו. כניסה לתיכנות: הזן מגשר בבקרה למצב תיכנות PROGRAM, הקש 8 ארוך ואח"כ קוד תיכנות, למשל 1991, בתצוגה יופיע P, המסמן שזהו מצב תכנות. **בבקורות X** אין מגשר, הקש 8 ארוך פעמיים, קוד תיכנות, P יופיע. בחלק מספר 1 של הטבלה יש לעשות חיבור חשבוני פשוט, לפי הערך הקיים לכל אזור, מוצלב עם התכונה הדרושה, דוגמא: אזור מספר 1 וכן 4 לתכנת למושהה, ערכו של אזור 1 מושהה = 8, וערכו של אזור 4, שווה 1, סכום חשבוני (חבור של 8 ועוד 1 = 9) ייתן לנו 9, הכתובת המטפלת באזור מושהה הינה מסי 5, המשמעות יש לתכנת 09 בכתובת 5 הביצוע קל: הקש תחילה 5 (הכתובת) 3 הלדים מהבהבים, זה הזמן להקשת הערך הרצוי, במהלך ההבהוב הקש 09 (אפס ואח"כ P), צור לתצוגה. שים לב בתוכנת המפעל: אזור 1 מושהה, אזור 2 מותנה, אזור 8 שעות.

1 תכונות אזוריים

אזור מספר ←				כתובות		4	3	2	1
8	7	6	5	↓	↓				
01	02	04	08	2	1	01	02	04	08
אזור 24 שעות ערך ←									
01	02	04	08	6	5	01	02	04	08
אזור מושהה ערך ←									
אזור מותנה				תכנת כמושהה וכאזור 24 ש"י		תכנת כמושהה וכאזור 24 ש"י		אין כתובות	
01	02	04	08	10	9	01	02	04	08
ניטרול קבוצתי ערך ←									
01	02	04	08	14	13	01	02	04	08
רגישות גבוהה לאזור									
עבור אזוריים 5 עד 8 (8=שני כפול 0)				17	18	עבור אזוריים 1 עד 4 (16=4 שני כפול 4)			
זמני כניסה למושהה									

2 זמני מערכת

זמן השהיית יציאה	ערך "מפעל"	כתובות
זמן סירנה אזורי 24 שעות = 16 שני כפול	(2)	25
זמן סירנה אזורי 24 שעות = 60 שני כפול	(0)	19
זמן סירנה לאזורי לילה = 60 שני כפול	(4)	20
זמן רגיעה במהלך צפירה = 02 שני כפול	(3)	21
זמן השמעה במהלך צפירה = 02 שני כפול	(15)	22
מספר מחזוריים לפני אפוס = 01 מח' כפול	(0)	26
זמן המתנה בין מנוי למנוי = 16 שני כפול	(2)	27
מספר מחזורי חיוג לחייגן = 1 מח' כפול	(3)	28

רשימת מספרי טלפון
"עקוב אחרי"
טלי מסי 1
טלי מסי 2
טלי מסי 3
הערות:

חלק 2 של טבלת התיכנות מאפשר שינוי זמנים. קיים מכפיל שערכו רשום אחרי הקימן = התיכנות מאפשר לשנות את הזמן ע"י שינוי הערך בסוגריים. למשל: זמן סירנה לאזורי 24 ש"י, במקום 0 (ערך מפעל) ניתן לתכנת 2, כלומר, יצרנו זמן חדש 60 כפול 2, שה"כ 120 שניות. תיכנות 0 יבטל את הזמן או התכונה. ניתן להקיש ערך מקסימלי 15, משמע שכל יחידת זמן או מחזור יוכפל ב 15 לכל היותר.

4 תיכנות טלפונים

תיכנות מספרי טלפון, הסבר: כנס למצב תיכנות, בתצוגה מופיע P, כעת ניתן לתכנת 3 מספרי טלפון. להלן הביצוע: לחץ על שני לחצני המצוקה עד קבלת הבהוב 3 הנוריות, הקש טלי מסי 1, המתן עד תחילת מחזור הבהובים חדש, הקש טל 2, המתן עד תחילת מחזור חדש, הקש טלי 3. המערכת תסיים לבד מצב "תכנות", יוצג U לסימון. בדוק טלפונים, ע"י הקשת 6 ארוך, ואח"כ החזר מגשר למצב "שימוש". טלפון עקוב אחרי תכנת ע"י הקשת פעמיים מקש 6 ארוך.

3 תכונות מערכת (כל כתובת מכילה 4 תכונות) ערך כתובות

כתובות	ערך	תכונות
מס' 23	(1)	בטל בדיקת סירנה בדריכת מערכת
	(2)	בטל נטרול אזוריים מיידיים בדריכה
	(4)	מחק מספר טלפון "עקוב אחרי" בכיבוי
	(8)	הפעל דריכה מהירה ע"י מקש מסי 5
מס' 24	תכונה לא קיימת בסדרה 800	
	2	נדרך אוטו 1 דקה אחרי נפילת מתח **
	תכונה לא קיימת בסדרה 800	
	(8)	ביטול סירנה מלחצני מצוקה (* ו #)

** בורסיה X: תכונה לתיכנות "אפשר נטרול קבוצה משנית".

חלק 3 של הטבלה מאפשר שינוי תכונות, לכל 4 תכונות יש כתובת אחת, חבור או חיסור ערכי התכונות (1,2,4,8), ישנה את התכונות בהתאם: הקשת הערך 0 באחת התכונות יבטל את 4 התכונות בכתובת זו. לדוגמא: תיכנות המפעל מגדיר "בטל בדיקת סירנה...", אם ברצונך להוסיף שכן תהיה בדיקת סירנה הקש בכתובת 23 את הערך 14 (סכום חשבוני של 2 + 4 + 8). יציאה ועדכון תיכנות: לחץ על שני לחצני המצוקה בו זמנית, המתן להבהוב 3 הנוריות, כעת באפשרותך לתכנת את 3 הטלפונים של החייגן, אם ברצונך לעדכן תוכנה ללא טלפונים, הקש על לחצני המצוקה מספר פעמיים, עד קבלת האות U בתצוגה, והפסקת הבהוב הנוריות.

כל הערכים בטבלה המצוינים בתוך סוגריים () הם הערך שנקבע ע"י המפעל.

® כל הזכויות שמורות ללא אב-גד מערכות בע"מ, אין להעתיק או להשתמש בכל צורה אחרת בחוברת זו.