

ורסיה 1.10 יוני 2013

הוראות כלליות לטכנאי מוקד

תכנות דווח למוקד בפורמט Contact ID לבקרות אב-גד דגמים:
AV864 AV865 AV868 AV2004 AV2048 AV2005 AV2008 AV2005/8 PRO

קונטקט ID זמין מגרסה 2.11 ומעלה (קצור לקונטקט אי די = CID
 מתאים לבקרות מסוג LED
 מתאים לבקרות מסוג PRO
לבדיקת סוג הבקרה: בקרה לד – במצב תכנות הקש 200 ועוד 00
לבדיקת סוג הבקרה: בקרה כותבת – במצב תכנות הקש 200 ואח"כ סולמית

כניסה למצב תכנות בקיבורד לדים דגמים AV701 AV702:
 הקש 8 ארוך ומיד קוד טכנאי (קוד תכנות מפעל הוא 1994)
 מתקבל P בתצוגה
 כדי לתכנת הקש מספר כתובת ומיד הכנס ערך
 המתן עד שיופיע הסימן U שפירושו שהנתון נקלט בזיכרון
 כדי לוודא שהתכנות נקלט הקש מספר כתובת והמתן להצגת הערך המתוכנת
 ליציאה מתכנות הקש 9 ארוך

כניסה למצב תכנות בקיבורדים כותבים AV706 AV707 (לבקרות PRO בלבד, עבור
DUBLO ראה בהמשך)
שים לב! מקש # (סולמית) בקיבורד משמש כמקש Enter, אחרי הכנסת ערך הקש #.

הקש 8 ארוך ומיד קוד טכנאי (קוד מפעל הוא 1994) ולאחריו #
 מתקבל תיכנות מתקין בתצוגה
 כדי לתכנת הקש מספר כתובת הכנס ערך ולאחריו #
 הערך המתוכנת יוצג על המסך
 כדי לבדוק תכנות הקש מספר כתובת ולאחריו # להצגת הערך המתוכנת
 ליציאה מתכנות הקש 999 בלוי #

להלן הכתובות לתכנות תקשורת למוקד ברמת אזור:

כתובת 011 – הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד
 כתובת 012 – הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד

כתובת 201 – הקש 07 לקביעת פורמט השידור CID
 כתובת 202 – הקש 07 לקביעת פורמט השידור CID

כתובת 360 – הקש מספר מנוי בארבע ספרות. אם מינוי של 3 ספרות הוסף 0 בהתחלה
 כתובת 364 – הקש מספר מנוי בארבע ספרות. אם מינוי של 3 ספרות הוסף 0 בהתחלה

לדיווח פתיחה \ סגירה הוסף אופציה 3 בכתובת 072 מתוכנתת

מחיקת מספר טלפון

ק"ב לדים: להכנסת הפסקת חיוג Pause בעת חיוג ממרכזיה נעשה על ידי הקשת 0 ארוך,
 אות אישור P אחרי כן המשך הכנסת מספר רצוי ברצף. מחיקת מספר טלפון על ידי הקשת 9
 ארוך בכתובת הרצויה.
ק"ב כותב: מחיקת מספר טלפון הכנס את הכתובת, 011 למשל, הקש סולמית + כוכבית.

תכנות בדיקה אוטומטית של תקשורת למוקד

כתובת 014 - קבע את שעת הבדיקה . לביטול הבדיקה קבע שעה 00:00.
כתובת 052 – קבע יום לבדיקה.

תוכנת המפעל התכונה לא פעילה (= 0) כלומר ללא בדיקה
לבדיקה ביום א' תכנת 1 לבדיקה ביום ה' תכנת 5

לבדיקה ביום ב' תכנת 2 לבדיקה ביום ו' תכנת 6
לבדיקה ביום ג' תכנת 3 לבדיקה ביום ש' תכנת 7
לבדיקה ביום ד' תכנת 4 לבדיקה כל יום תכנת 8

תכנות דווח למוקד בפורמט Contact ID לבקורות אב-גד דגמים AV-2008 Dublo, AV-2016 DBL, AV-2016D, AV-2016DP

קונטקט ID זמין מגרסה 2.11 ומעלה
מתאים לבקורות מסוג LED
מתאים לבקורות מסוג DBL

כניסה למצב תכנות בקיבורד לדים דגמים AV701 AV702:

הקש 8 ארוך ומיד קוד טכנאי (קוד מפעל הוא 1994)
מתקבל P בתצוגה
כדי לתכנת הקש מספר כתובת ומיד הכנס ערך
המתן עד שיופיע הסימן U שפירושו שהנתון נקלט בזיכרון
כדי לוודא שהתכנות נקלט הקש מספר כתובת והמתן להצגת הערך המתוכנת
ליציאה מתכנות הקש 9 ארוך

כניסה למצב תכנות בקיבורד כותב AV706 AV707:

שים לב ! מקש # (סולמית) בקיבורד משמש כמקש Enter, אחרי הכנסת ערך הקש #.
הקש 8 ארוך ומיד קוד טכנאי (קוד מפעל הוא 1994) ולאחריו #
מתקבל תיכנות מתקין בתצוגה
כדי לתכנת הקש מספר כתובת הכנס ערך ולאחריו #
הערך המתוכנת יוצג על המסך
כדי לבדוק תכנות הקש מספר כתובת ולאחריו # להצגת הערך המתוכנת
ליציאה מתכנות הקש 999 בלוי #

להלן הכתובות לתכנות תקשורת למוקד ברמת אזור:

כתובת 011 – הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד
כתובת 012 – הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד

כתובת 021 – הקש 07 לקביעת פורמט השידור CID
כתובת 022 – הקש 07 לקביעת פורמט השידור CID

כתובת 710 – הקש מספר מנוי בארבע ספרות. אם 3 הוסף 0 בהתחלה
כתובת 714 – הקש מספר מנוי בארבע ספרות. אם 3 הוסף 0 בהתחלה

לדיווח פתיחה \ סגירה וודא שאופציה 3 בכתובת 072 מתוכנתת

בדיקת אוטומטית של תקשורת למוקד

כתובת 014 - קבע את שעת הבדיקה. לביטול הבדיקה קבע שעה 00:00.
כתובת 077 – קבע יום לבדיקה.

תוכנת המפעל = 0 כלומר ללא בדיקה

לבדיקה ביום א' תכנת 1	לבדיקה ביום ה' תכנת 5
לבדיקה ביום ב' תכנת 2	לבדיקה ביום ו' תכנת 6
לבדיקה ביום ג' תכנת 3	לבדיקה ביום ש' תכנת 7
לבדיקה ביום ד' תכנת 4	לבדיקה כל יום תכנת 8

S:\WORDOC_6\2000_VER\Hebrew\Web site support\מוקד\טכנאי מוקד\הוראות כללי לטכנאי מוקד.doc