

19/01/2016

### תכנות דווח למוקד בפורמט Contact ID לבקרות סדרה 4000

בקרה לד לבדיקת דגם הבקרה: – במצב תכנות הקש 200 אח"כ 00  
(או בדוק מדבקה על המעגל הראשי)

בקרה כותבת לבדיקת דגם הבקרה: – במצב תכנות הקש 200 ואח"כ # (סולמית)  
(או בדוק מדבקה על המעגל הראשי)

### הוספת שינוי קוד משתמש

קוד משתמש מסטר (משתמש מספר 01) הינו 1234. להכנסת משתמש נוסף:  
הקש 8 ארוך (לדים מהבהבים)  
הקש 1234  
הקש מספר משתמש בשתי ספרות (עד 32). משתמש 2 הקש 02  
הקש קוד רצוי (ללא אפס בהתחלה)

### כניסה למצב תכנות בקיבורד לדים דגמים AV701 AV702

הקש 8 ארוך ומיד קוד טכנאי (קוד תכנות מפעל הוא 1994)  
מתקבל P בתצוגה  
כדי לתכנת הקש מספר כתובת ומיד הכנס ערך  
המתן עד שיופיע הסימן U שפירושו שהנתון נקלט בזיכרון  
כדי לוודא שהתכנות נקלט הקש מספר כתובת והמתן להצגת הערך המתוכנת  
ליציאה מתכנות הקש 9 ארוך, או 999

### כניסה למצב תכנות לוח מקשים כותב AV706 AV707 לבקרות DBL PRO

שים לב ! מקש # (סולמית) בקיבורד משמש כמקש Enter, אחרי הכנסת ערך  
הקש סולמית #.

הקש 8 ארוך ומיד קוד טכנאי (קוד מפעל הוא 1994) ולאחריו #  
מצג "תכנות מתקין בתצוגה"  
כדי לתכנת הקש מספר כתובת הכנס ערך ולאחריו #  
הערך המתוכנת יוצג על המסך  
כדי לבדוק תכנות הקש מספר כתובת ולאחריו # להצגת הערך המתוכנת  
ליציאה מתכנות הקש 999 ואחריו #

## להלן הכתובות לתכנות תקשורת למוקד ברמת אזור (בקורות לד וכותב):

כתובת 019 – הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד  
כתובת 020 – הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד (טלפון או מוקד נוסף)

כתובת 021 – מספר מנוי בארבע ספרות. אם מינוי של 3 ספרות הוסף 0 בהתחלה  
כתובת 025 – מספר מנוי בארבע ספרות. אם מינוי של 3 ספרות הוסף 0 בהתחלה

לדיווח כפול לשני מוקדים הקש 01 בכתובת 033 לאפשר, או 00 למוקד אחד.  
לדיווח פתיחה \ סגירה הקש 01 בכתובת 034 לאפשר, או 00 לביטול דיווח.  
לדיווח על אזור מנוטרל הקש 01 בכתובת 035 לאפשר, או 00 לביטול הדיווח.

## מחיקת מספר טלפון

ק"ב לדלים:

להכנסת הפסקת חיוג Pause בעת חיוג ממרכזיה נעשה על ידי הקשת 0 ארוך,  
אות אישור P אחרי כן המשך

הכנסת טלפון מספר ברצף – לא לחכות בין מספרים.  
מחיקת מספר טלפון על ידי הקשת 9 ארוך בכתובת הרצויה.

ק"ב כותב:

מחיקת מספר טלפון הכנס את הכתובת, 011 למשל, ובו זמנית לחץ על סולמית  
וכוכבית.

## תכנות בדיקה אוטומטית מחזורית של תקשורת למוקד

לאפשר את בדיקה מחזורי למוקד הקש 01 בכתובת 036  
כתובת 039 - קבע את שעת הבדיקה פורמט 23:39. לביטול הבדיקה הקש שעה  
00:00.

כתובת 037 – קבע יום לבדיקה .

תוכנת המפעל התכונה לא פעילה (ערך 00) כלומר ללא בדיקה

לבדיקה ביום א' תכנת 1 לבדיקה ביום ה' תכנת 5

לבדיקה ביום ב' תכנת 2 לבדיקה ביום ו' תכנת 6

לבדיקה ביום ג' תכנת 3 לבדיקה ביום ש' תכנת 7

לבדיקה ביום ד' תכנת 4 לבדיקה כל יום תכנת 8

**טלפון תמיכה ישיר: 03 6384206**